



Wskazania

- Zielona dioda Power świeci: Tryb normalny
- Zielona dioda Power nie świeci: ..Brak zasilania
- Zielona dioda Power mruga: Błąd akumulatora lub zasilacza (zobacz dziennik zdarzeń)
- Czerwona dioda strefy świeci: Wykryto dym w danej strefie
- Żółta dioda strefy mruga:..... Strefa jest odłączona
- Żółta dioda strefy świeci: CleanMe – skontaktuj się z serwisem w celu wymiany czujnika.
- Dioda Serwis świeci:..... Ogólny komunikat serwisowy – potrzeba wykonania czynności (określonej w zdarzeniu).
- Dioda Syrena świeci: Potrzeba naprawy instalacji syreny alarmowej – uszkodzenie kabla lub brak końcówki.

Przyciski

- Czerwony przycisk: Odłącza urządzenie (obie strefy).
- Zielony przycisk: Załącza urządzenie *jeśli jest to dozwolone w centrala alarmowa.*

Alarm pożarowy

Czerwona dioda z przodu urządzenia ASPECT wskazuje strefę objętą pożarem. Sprawdź wszystkie pomieszczenia znajdujące się we wskazanej strefie. Jeżeli nie widzisz dymu, przeprowadź dokładną inspekcję strefy.



Pożar ukryty może przebiegać niewidocznie i spowodować późniejsze gwałtowne pojawienie się płomieni.

Alarmy wyciszone i reset na panelu sterowania – wykonywane żadne operacje na Aspect.