

Brukerveiledning, Aspect 2010



Gjelder Aspect-varianter tilknyttet brannalarmsentral



Indikasjoner

- Grønne Power-LED på:..... Normal drift
- Grønne Power-LED av:..... Nettspenning mangler
- Grønne Power-LED blinker: .. Unormal situasjon på batteri eller lader (se hendelseslogg)
- Rød område-LED på: Røyk detektert i aktuelt område
- Gul område-LED blinker:..... Område er utkoblet
- Gul område-LED på: CleanMe – kontakt servicepersonell for bytte av sensorkit
- Service-LED på:..... Generell servicemelding – handling påkrevd (spesifisert i logg)
- Sirene-LED på: Servicebehov på sirenekurs – kabelbrudd eller manglende endeled

Knapper

- Rød knapp: Kobler ut Aspect (begge områder).
- Grønn knapp: Kobler inn Aspect

Brannalarm

Alarmsted angis ved soneindikasjon eller enhetstekst på tilknyttet sentralapparat.

Rød LED i front på ASPECT indikerer område som har detektert røyk.

Sjekk alle rom som dekkes av indikert rørområde. Hvis ingen røyk er synlig må området inspiseres nøye.



En ulmebrann trenger ikke være synlig for det blotte øyet før flammer blusser opp mye senere.

Alarmer avstilles og tilbakestilles fra sentralapparatet – ingen betjening foretas på Aspect.