

Enkel brukerveiledning av IMC-ME

Grunnbeskrivelse:

Fast grønt lys på Main: normal drift

Ikke lys på Main: 230V nett borte.

Vekselvis grønn/gul blinkende Main + pipelyd: Dårlig backup-batteri i sentral, eller lav spenning på batteri etter 230V bortfall (eller nytt batteri).

Ikke lys på Zone1/2: normal drift (detektorer koblet til).

Fast gult lys på Zone 1/2: Detektorer/sone utkoblet.

Blinkende gult lys på Zone 1/2 + pipelyd: Feil på tilhørende sone.

Blinkende Rød LED på Zone 1/2: Brannalarm på tilhørende sone.

Ikke lys på Relay/siren: Normal drift (ikke utkoblet) sirene/releutgang.

Fast gult lys på Relay/siren: Releutgang utkoblet

LED på Zone 1,2 og Relay/siren er også trykk-knapper for inn/utkobling.

□ Ved normal drift

På sentralen skal kun Main lyse fast grønt.

Zone 1: _____

Zone 2: _____

